



MasterCraft 100.40 eco



ENGLISH
VERSION



УКРАЇНСЬКА
ВЕРСІЯ



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Reguły bezpiecznego korzystania z urządzenia

Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny do szycia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Korzystając z urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujące:

UWAGA, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

1. Podłączone do źródła prądu elektrycznego urządzenie nigdy nie powinno pozostawać bez nadzoru.
2. Po skończonej pracy oraz przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia zawsze należy odłączyć je od źródła prądu poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIE, aby zminimalizować ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia:

1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
2. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu i oddaj ją do wglądu, jeśli planujesz pozwolić na pracę przy maszynie innej osobie.
3. Używaj maszyny tylko w suchym pomieszczeniu. Nie korzystaj z niej, jeśli zauważysz, że jest mokra lub znajduje się w wilgotnym otoczeniu.
4. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci lub osób dorosłych niezdolnych do oceny ryzyka pracy z nim.
5. Sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, jak też przez osoby nie posiadające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony im zostanie odpowiedni nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
6. Urządzenie nie może służyć dzieciom do zabawy. Konieczna jest szczególna ostrożność i kontrola osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci, bądź przez dzieci.
7. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Należy wyłączyć zasilanie maszyny przełącznikiem (do pozycji "O") przed wykonywaniem wszelkich czynności przygotowania do pracy takich jak: nawlekanie, wymiana igły, wymiana stopki dociskającej i podobnych.
9. Zawsze odłączaj maszynę od źródła zasilania, kiedy musisz zostawić ją bez nadzoru, aby osoba postronna nie mogła skaleczyć się przez przypadkowe włączenie maszyny.
10. Zawsze odłączaj maszynę od źródła zasilania przez wymianę oświetlenia oraz przed wykonaniem czynności konserwacyjnych (jak oliwienie lub czyszczenie).
11. Aby wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel.
12. Jeżeli oświetlenie LED jest uszkodzone lub zepsute, powinno zostać wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
13. Nigdy nie stawiaj żadnych przedmiotów na regulatorze obrotów maszyny.
14. Nie należy operować maszyną do szycia, jeżeli jej otwory wentylacyjne są zablokowane. Chroń regulator obrotów oraz otwory wentylacyjne przed gromadzeniem się kurzu, kawałków nitki i materiału.
15. Do maszyny może być podłączany tylko i wyłącznie prawidłowy, pasujący do modelu regulator obrotów dołączony do zestawu. Jeśli regulator obrotów ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
16. Przewód regulatora obrotów nie może być wymieniony. Jeżeli przewód ten ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony razem z regulatorem obrotów.
17. Natężenie dźwięku pracy maszyny w trakcie normalnej pracy jest mniejsze niż 75 dB.
18. Nie pozbywaj się zużytego sprzętu elektrycznego poprzez umieszczenie go w kontenerze ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi. Umieść odpad w specjalnie dedykowanym skupie. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby zasięgnąć informacji na temat dostępnych miejsc skupu. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny znajdzie się na wysypisku, niebezpieczne substancje mogą przeniknąć do gleby i wód głębinowych powodując skażenie żywności, szkodę dla środowiska naturalnego oraz pogorszenie twojego zdrowia i samopoczucia.
19. W przypadku kupna nowego sprzętu elektronicznego, sprzedawca jest według prawa zobowiązany do odbioru i utylizacji twojego starego sprzętu za darmo.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Maszyna do szycia jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Proste i nowoczesne szycie!

Gratulacje! Zostałeś właścicielem wyjątkowego produktu polskiej marki Łucznik – maszyny do szycia. Co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa? Otóż to właśnie z maszynami do szycia wiąże się nasza historia, która przeplata się z historią Polski. Chcielibyśmy podkreślić cztery kluczowe daty z bogatej działalności Łuczniaka.

- **1925 rok** – początek działalności radomskich Zakładów Metalowych Łucznik. Wtedy wszystko się zaczęło – od produkcji broni, rowerów, szlifierek, frezarko-gwinciarek, zamków do drzwi, maszyn do pisania oraz szerokiego asortymentu narzędzi.
 - **1948 rok** – w 30. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Zakłady Łucznik rozpoczynają produkcję maszyn stębnowych. To wyraźny ukłon w stronę przemysłu odzieżowego.
 - **1954 rok** – na rynku pojawiają się nowe typy materiałów syntetycznych, a ich zastosowanie pozwala na wprowadzenie profesjonalnego sprzętu poza fabryczne hale. Zakłady Łucznik wypuszczają więc pierwsze maszyny do szycia do użytku domowego. I to właśnie od tego czasu jesteśmy w Waszych domach. To na Łucznikach uczyły się szyć Wasze prababcie, babcie, mamy, a teraz trafiliśmy do Ciebie. Nowoczesne rozwiązania wprowadzone w pierwszych modelach maszyn do szycia z logo Łuczniaka na korpusie zrewolucjonizowały proces szycia, dając swoim użytkownikom swobodę wyboru i wygodę użytkowania.
- W 1958 roku dostawy silników do maszyn rozpoczęło Przedsiębiorstwo ASPA z Wrocławia. Z czasem Grupa Kapitałowa ASPA uzyskała licencję na używanie znaku towarowego Łucznik, a następnie kupiła prawa do tej marki.
- **2025 rok** – nasza marka dołącza do grona 100-latków. Z tej okazji wprowadzamy na rynek nową linię maszyn do szycia „Tradition&Precision”, łączącą najlepsze cechy legendarnych Łuczniaków z nowoczesnymi rozwiązaniami.

W ten sposób ta wyjątkowa, jubileuszowa maszyna z linii „Tradition&Precision” trafiła w Twoje ręce. Przekazujemy Ci również instrukcję obsługi, która pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje Twoja nowa maszyna. Jeśli po jej lekturze będziesz mieć pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą, naszym serwisem lub salonem firmowym Galeria Łucznik – chętnie posłużymy radą i pomocą.

Cieszymy się, że dołączasz do Społeczności Łuczniaka, która kreuje style i trendy w szyciu domowym. To dla nas zaszczyt, że inspirujemy kolejne pokolenia. Dokładamy wszelkich starań, by szycie było nie tylko modne, ale też przyjemne, kreatywne i ekscytujące.

Życzymy wielu godzin spędzonych na rozwijaniu tej niezwyklej pasji i realizacji własnych projektów!

Po dawkę inspiracji zapraszamy na www.galerialucznik.pl/pl/blog oraz na www.lucznik.info.

Odwiedź też koniecznie stronę internetową naszego sklepu www.galerialucznik.pl. Znajdziesz tam największy asortyment maszyn, akcesoriów do szycia i dodatków krawieckich, a także małe AGD do domu, kuchni i dla urody.

Jeśli będziesz we Wrocławiu, nie zapomnij odwiedzić nasz salon firmowy Galeria Łucznik przy ul. Długosza 59-75. Jego stylowy wystrój i przyjazna atmosfera sprawią, że Twoje zakupy będą prawdziwą przyjemnością. Od razu możesz także umówić się na kursy szycia prowadzone przez nasze specjalistki.





SPIS TREŚCI

Poszczególne części budowy maszyny	6
Podłączanie maszyny do źródła zasilania	8
Dwustopniowy podnośnik stopki	9
Akcesoria	10
Nawijanie nici na szpulkę bębena	12
Instalacja szpulki w bębnie	13
Naprężenie nici	14
Nawlekanie górnej nici	15
Obsługa nawlekacza automatycznego	16
Wyciąganie dolnej nitki	17
Jak wybrać ścieg	19
Regulacja długości i szerokości ściegu	20
Szycie ściegiem prostym	21
Szycie wsteczne	22
Kończenie szycia i wysunięcie materiału	22
Obcinanie nici	22
Ściegi elastyczne	23
Szycie ściegiem krytym	24
4 - stopniowe obszywanie dziurki na guzik	25
Przyszywanie guzików	26
Wszywanie zamków	27
Wolne ramię i schówek na akcesoria	29
Wymiana stopki dociskowej	30
Dobór igły i nici do rodzaju materiału	31
Płytki zakrywająca ząbki transportera	32
Wymiana igły	33
Konserwacja maszyny	35
Poradnik rozwiązywania problemów	36


WPROWADZENIE

Poszczególne części budowy maszyny



1. Pokrętło do regulacji nici górnej
2. Chwytnacz ruchomy
3. Wbudowany nożyk do obcinania nici
4. Stopka dociskowa uniwersalna
5. Płytkę ściegowa
6. Wysuwany element obudowy ze schowkiem na akcesoria
7. Dźwignia szycia wstecznego
8. Ogranicznik nawijania
9. Pokrętło do regulacji długości ściegu
10. Pokrętło wyboru ściegów
11. Automatyczny nawlekacz nici na igłę

Poszczególne części budowy maszyny



- 12. Poziomy trzpień na szpulę nici górnej
- 13. Trzpień nawijania szpulki dolnej
- 14. Otwór na dodatkowy trzpień (dodatkowy trzpień znajduje się w szufladce na akcesoria)
- 15. Koło ręczne
- 16. Włącznik / wyłącznik
- 17. Gniazdo zasilania
- 18. Prowadnik nici nawijanej
- 19. Prowadnik nici górnej
- 20. Obudowa przednia
- 21. Chowana rączka do przenoszenia
- 22. Dźwignia opuszczania i podnoszenia stopki
- 23. Regulator obrotów
- 24. Kabel zasilający

Podłączanie maszyny do źródła zasilania

Uwaga:

Kiedy maszyna nie jest używana, jej główny przewód powinien zostać odłączony od źródła zasilania. W przypadku wątpliwości dotyczących podłączenia maszyny do źródła prądu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.



Podłącz maszynę do źródła zasilania tak, jak na ilustracji (1). Maszyna wyposażona jest we wtyczkę spolaryzowaną, przeznaczoną jedynie do adekwatnych gniazd elektrycznych (2).

Uruchomienie maszyny i oświetlenia

Przełącz włącznik maszyny (A) do pozycji "I", aby włączyć oświetlenie oraz maszynę. Po włączeniu maszyny, naciśnięcie regulatora obrotów spowoduje uruchomienie maszyny - szycie, bądź nawlekanie. Gdy przerywamy na chwilę pracę np. w celu wymiany igły, należy ją wyłączyć (przełączyć przełącznik z powrotem do pozycji "0").

Regulator obrotów

Nożny regulator prędkości (pedał) uruchamia proces szycia, albo przewijania. Umożliwia kontrolę prędkości szycia, im mocniej naciśniemy regulator tym szybciej maszyna będzie pracować.




Dwustopniowy podnośnik stopki

Podnośnik stopki (A) umożliwia podnoszenie i opuszczanie stopki dociskowej maszyny.

W przypadku zszywania kilku warstw lub szycia z grubszych materiałów stopka może zostać podniesiona do drugiego poziomu. (B)

Przed rozpoczęciem szycia, stopka zawsze musi zostać opuszczona.




Akcesoria

Wymienione przedmioty znajdują się w schowku na akcesoria.

Wyposażenie standardowe (1)

- a. Stopka uniwersalna
- b. Stopka do wszywania zamków
- c. Stopka do obszywania dziurek na guziki
- d. Stopka do przyszywania guzików
- e. Prujka ze szczoteczką
- f. Prowadnik do pikowania
- g. Zapasowe igły
- h. Ograniczniki na trzpień górnej szpuli
- i. Szpulki (x3)
- j. Wkrętak
- k. Oliwiarka
- l. Płytki zakrywające ząbki transportera
- m. Dodatkowy trzpień
- n. Podkładka pod szpulę

1 Wyposażenie standardowe




USTAWIENIA

Nawijanie nici na szpulkę bębena

- Umieść szpulę z pasującym ogranicznikiem na trzpieniu (1/2)
- Przeciągnij nić przez prowadnik (3)
- Owiń nić wokół naprężacza zgodnie z ruchem wskazówek zegara (4)
- Nawlecz szpulkę bębna od wewnętrznej strony, jak na rysunku i nabij na nawijacz (5)
- Przesuń nawijacz szpulki w prawo (6)
- Włącz maszynę
- Przytrzymaj koniec nici (7)
- Naciśnij na regulator obrotów (8)
- Zwolnij nacisk na regulator po kilku obrotach i obetnij trzymany koniec nici tak blisko szpulki, jak to możliwe. Naciśnij znów na regulator. Kiedy szpulka będzie pełna, zacznie obracać się wolniej i zatrzyma się. Zwolnij nacisk i przetrnij nić (9)
- Przesuń nawijacz w lewo i zdejmij szpulkę ruchem do góry (10)

Uwaga:

Dopóki nawijacz szpulki znajduje się w pozycji do nawijania (prawo), maszyna nie będzie szyla, a koło ręczne pozostanie zablokowane. Pamiętaj, aby przesunąć nawijacz w lewo, aby rozpocząć pracę.




Instalacja szpulki w bębnie

Uwaga:

Przełącz włącznik maszyny do pozycji "O" przed wkładaniem i wyjmowaniem szpulki.

Przy wkładaniu lub wyjmowaniu szpulki igła musi być ustawiona w najwyższym położeniu.

- Otwórz osłonę chwytacza (1)
- Złap bębenek za uchwyt (a) i wyciągnij go na zewnątrz. (2)
- Wyjmij starą szpulkę z bębna. (3)
- Włóż nową szpulkę do bębna w taki sposób, aby nitka odwijiała się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Wsuń nitkę w szczelinę bębna tak, aby wyszła przez jego oczko. Wyciągnij kilka cm nici na zewnątrz bębna. (5)
- Złap bębenek za uchwyt z tyłu. Odchylony uchwyt przytrzyma szpulkę w pionie. (6)
- Umieść bębenek w komorze chwytacza. Upewnij się, że wystająca metalowa część bębna (b) pasuje do wycięcia w górnej części chwytacza (c) jak na rysunku. (7)
- Zamknąć osłonę chwytacza



Uwaga:

Jeśli bębenek nie zostanie prawidłowo zainstalowany w chwytaczu, wypadnie z czołenka natychmiast po rozpoczęciu szycia.

Naprężenie nici

Regulacja naprężenia nici górnej (1)

Standardowe, najczęściej używane ustawienie naprężacza to „4”. (2) Aby zwiększyć naprężenie, ustaw regulator na wyższą wartość.

Aby zmniejszyć naprężenie, ustaw regulator na wartość mniejszą.

- A. Naprężenie odpowiednie
- B. Naprężenie zbyt małe
- C. Naprężenie zbyt duże

Regulacja naprężenia nici dolnej (2)


Uwaga:

Naprężenie nici dolnej (w bębnie) zostało ustawione fabrycznie i zazwyczaj nie wymaga regulacji.


Aby sprawdzić naprężenie dolnej nici, należy wyjąć bębenek i trzymając za nić potrząsnąć nim lekko. W przypadku gdy naprężenie jest prawidłowe, nić powinna wysunąć się na długość 5-10 cm i zawisnąć. Jeśli naprężenie jest zbyt małe, nić odwinie się całkiem, a bębenek nie zawisnie.

Jeśli naprężenie jest zbyt duże, nić wysunie się z trudem lub nie wysunie się w ogóle.

Aby poprawić naprężenie, delikatnie dokręć śrubę w bębnie za pomocą wkrętaka.



1



2

Nawlekanie górnej nici




Uwaga:

Dopóki nawijacz szpulki znajduje się w pozycji do nawijania (prawo), maszyna nie będzie szyła, a koło ręczne pozostanie zablokowane. Pamiętaj, aby przesunąć nawijacz w lewo, aby rozpocząć pracę.

- Zaczynij od podniesienia igły kołem ręcznym do jej najwyższej pozycji (1) i kontynuuj kręcenie kołem ręcznym do siebie do momentu, aż igła zacznie lekko opadać. Podnieś stopkę dociskową.
- Podnieś trzpień szpuli. Umieść szpulę nici na trzpieniu i nałóż ogranicznik odpowiedni do rozmiaru szpuli (2)
- Umieść nić w przewodniku (3) i przeciągnij przez sprężynę naprężającą, jak na rysunku (4)
- Poprowadź nić w dół prawym kanałem modułu naprężacza i wwyż kanałem lewym. (5) Podczas tego etapu najlepiej przytrzymać nić pomiędzy szpulką a przewodnikiem
- Pod koniec tego mchu przeciągnij nić od prawej do lewej przez oczko ze szczeliną w podnośniku, a następnie poprowadź znowu w dół (6)
- Następnie poprowadź nić za hakiem znajdującym się nad igłą i w dół ku czubkowi igły
- Wyciągnij około 15-20 cm nici i poprowadź przez ucho igły w stronę od siebie, ku tyłowi maszyny. Przytnij nić za pomocą nożyka w obudowie (8).



Uwaga:

Jeśli twoja maszyna jest fabrycznie wyposażona w nawleczacz automatyczny, skorzystaj z instrukcji jego obsługi znajdującej się w kolejnym punkcie.




Obsługa nawlekacza automatycznego

- Ustaw igłę w jej najwyższym możliwym położeniu.
- Wyciągnij nawlekacz poprzez nacisk na dźwignię (A)
- Nawlekacz automatycznie przekręci się do odpowiedniej pozycji (B)
- Umieść nić na haku nawlekacza (C)
- Trzymaj nić prostopadłe do igły, na wysokości oczka (D), aby nawlekacz mógł ją zagarnąć. Włóż nitkę pomiędzy ząbki nawlekacza wykonując delikatny ruch w kierunku od dołu do góry. Mały haczyk nawlekacza, który przechodzi przez oczko igły, zakrzywiony jest ku dołowi. Poczujesz opór na nici, jeżeli została umieszczona pod haczykiem.
- Zwolnij nacisk na dźwignię nawlekacza (A)
- Pociągnij nawleczoną nić, aby rozwinąć pętlę (2)



Wyciąganie dolnej nitki


Przytrzymaj górną nić lewą ręką. Prawą ręką obróć koło ręczne (1) do siebie do czasu, aż igła opadnie i podniesie się, zabierając ze sobą dolną nić.




1

Delikatnie pociągnij za trzymaną nić do siebie, aby wysunąć nitkę dolną z otworu w płytce ściegowej (2).

Złap za obie nitki i przełóż pod stopką do tyłu (3).



2



3

SZYCIE

Jak wybrać ścieg


Podnieś igłę.

Obróć pokrętło wyboru ściegu (c), aby wybrać żądany ścieg. Każdy ze ściegów, których symbole widoczne są na obudowie maszyny, ma przypisaną literę. Wybierz literę ustawiając ją pod wskaźnikiem (d).

Dostosuj długość ściegu za pomocą regulatora długości (b)

Aby wybrać ścieg elastyczny lub overlockowy (z grupy oznaczonej jako S1) ustaw pokrętło wyboru długości ściegu (b) w pozycji S1 - znajduje się ona poniżej 0.

- a. Dźwignia szycia wstecznego
- b. Regulator długości ściegu
- c. Pokrętło wyboru długości ściegu
- d. Wskaźnik



Regulacja długości i szerokości ściegu

Regulacja długości ściegu


Ustaw wybrany ścieg na pokrętle wyboru ściegu. Obracając regulatorem długości ściegu otrzymamy tym drobniejszy ścieg, im mniejsza będzie wskazywana przez niego wartość. Im wybrana wartość będzie większa, tym bardziej wydłużony będzie ścieg (3). Czyli mniejsza wartość długości = ścieg bardziej zagęszczony.

Można przyjąć, że dłuższe ściegi przydają się do szycia z materiałów grubszych oraz w przypadku szycia grubszą igłą i nicią, a drobniejsze ściegi do szycia z materiałów delikatnych, przy użyciu cienkich igieł i nici.

Regulacja szerokości ściegu zygzak


Maszyna Polonia 2018 umożliwia regulację szerokości ściegu zygzak za pomocą pokrętle wyboru ściegu – tak jak na rysunku 1. Im szerszy zygzak zostanie wybrany na pokrętle wyboru ściegu, tym szerszym ściegiem będzie szyla maszyna.

Regulacja szerokości ściegu zygzak




1

Regulacja długości ściegu zygzak



2

Regulacja długości ściegu prostego




3

Szycie ścięgiem prostym


Aby zacząć szycie, ustaw pokrętkę wyboru ściegu na ścieg prosty. (1)

1




Podnieś stopkę dociskową i umieść pod nią tkaninę tak, aby jej brzeg układał się równolegle do którejś z linii wyrytych na płytce ściegowej (2) lub tak, aby igła rozpoczęła szycie w miejscu linii pomocniczej narysowanej na materiale.

Opuść stopkę dociskową i naciśnij na nożny regulator obrotów, aby zacząć szycie. (3)



2




3

Szycie wsteczne

Aby zabezpieczyć początek i koniec materiału przed pruciem, naciśnij dźwignię szycia wstecznego maszyny (A) maksymalnie w dół i przytrzymaj.


Zrób kilka przeszyc. Zwolnij dźwignię szycia wstecznego, aby ponownie zacząć szyc do przodu.



Kończenie szycia i wysunięcie materiału

Obróć koło ręczne do siebie tak, aby ustawić igłę w najwyższej pozycji.

Podnieś stopkę dociskową maszyny i wyjmij spod niej materiał ciągnąc od siebie w kierunku tyłu maszyny (2)




Obcinanie nici

Przeciągnij nici pod stopką w kierunku tyłu maszyny.

Poprowadź nici w lewo ku górze i przeciągnij przez szczelinę z nożykiem (B).

Pociągnij w dół (3)




Ściegi elastyczne i overlockowe

Aby wybrać wzór ściegu elastycznego należy przekręcić pokrętło wyboru ściegu na żądany ścieg, a regulator długości ściegu ustawić w pozycji S1. Jest wiele rodzajów ściegów elastycznych, poniżej dwa przykłady:

Ścieg prosty potrójny

Maszyna będzie szyła dwa ścieg w przód oraz jeden w tył, zaczynając przód-tył-przód, czyli obszywanie tym ściegiem jest wolniejsze niż zwykłym ściegiem prostym.


Ustaw pokrętło wyboru ściegu na symbol "|||"
Używany jest do szycia w celu uzyskania efektu elastyczności oraz do tworzenia wytrzymałych szwów.



1

Zygzak potrójny

Ustaw pokrętło wyboru ściegu na symbol "Z"
Ścieg zygzak potrójny jest odpowiedni do szycia z materiałów takich jak dżins, sztruks czy popelina. Jest mocny i bardzo elastyczny.




2

Ścieg overlockowy elastyczny

Stosujemy do obrzucania krawędzi wyrobów z dzianin (materiałów elastycznych) (A).

Ścieg overlockowy podwójny

Stosujemy do obrzucania krawędzi wyrobów z tkanin i dzianin (B).



Szycie ścięciem krytym

 Ścieg kryty do dzianin.

 Ścieg kryty do tkanin.

Ustaw długość ścięgu w zakresie pokazanym na rysunku. Ściegi kryte są zwykle wykonywane przy wyższych ustawieniach długości ścięgu.

Ogólnie rzecz biorąc, do cieńszych materiałów używane są ściegi gęstsze, a do grubszych-
luźniejsze.

Uwaga:

Wykonaj kilka próbnych przeszyć na niepo-
trzebnym skrawku tej samej tkaniny, aby
upewnić się, że ustawienia są prawidłowe.



Zawiń brzeg tkaniny do pożądanej szerokości
i złoż.

Zegnij do tyłu tak, jak pokazano na ilustracji (1)
po lewej stronie materiału. Przy końcu podwi-
nięcia powinien wystawać kawałek około 7 mm
prawej strony.

Powoli zacznij szyc wzdłuż zagięcia, upewniając
się, że igła sięga skrawka podwiniętego brzegu,
aby złapać obie warstwy materiału (2).

Odwróć tkaninę, kiedy skończysz podwijanie
i rozprasuj.

Pokrętko długości ścięgu



4- stopniowe obszywanie dziurki na guzik

- Zdemontuj stopkę uniwersalną i zastąp ją stopką do obszywania dziurek na guziki. Zamontuj stopkę tak aby podziałki na niej znajdowały się po lewej stronie. Nitkę górną przeprowadź przez otwór pod spód stopki.

- Zmierz średnicę guzika i grubość guzika. Do jego długości dodaj 0,3 cm grubości szwu, aby uzyskać odpowiednie wymiary dziurki. Oznacz planowany wymiar dziurki na tkaninie. (a)

- Umieść materiał pod stopką w taki sposób, by oznaczenie na stopce przylegało do punktu początkowego oznaczenia dziurki na tkaninie. Opuść stopkę tak, aby narysowana linia oznaczenia dziurki na guzik znajdowała się w środkowej części stopki. (b)

- Ustaw regulator wyboru długości szwu pomiędzy 0 a 0,5 aby dopasować gęstość ściegu.

Uwaga:

Gęstość ściegu powinna być uzależniona od rodzaju tkaniny. Zawsze należy wcześniej przeprowadzić test obszywania dziurki na niepotrzebnym skrawku tego samego materiału.





Postępuj zgodnie z 4-krokową procedurą, przechodząc między krokami poprzez obrócenie pokrętła wyboru ściegu. Uważaj, by przed przejściem do kolejnego kroku igła zawsze była podniesiona. Uważaj, aby nie wykonać zbyt wielu ściegów w krokach 2 i 4.

Użyj prujki aby przeciąć materiał wewnątrz obszycia, tnąc kolejno z obu stron ku środkowi dziurki. Uważaj, żeby nie przesiać szwów.

Wskazówki:

- Lekkie zmniejszenie napięcia górnej nici powoduje lepszy rezultat obszywania
- Użyj stabilizatora np. flizeliny, w przypadku pracy z delikatnymi lub rozciągliwymi materiałami
- Do obszywania dziurek w dzianinach trykotowych lub rozciągliwych tkaninach wskazane jest użycie grubszej nici lub sznurka (5)

Pokrętło długości ściegu



Przyszywanie guzików

Zamontuj płytkę zakrywającą ząbki transportera.
(1)

Zmień stopkę dociskową na stopkę przeznaczoną do przyszywania guzików.

Umieść materiał pod stopką

Wsuń guzik pomiędzy stopkę, a materiał umieszczając go w wybranym miejscu tak, aby dziurki znalazły się pomiędzy niebieskimi końcami stopki i opuść stopkę.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem szycia zawsze wykonaj kilka ściegów kołem ręcznym, aby dopasować odpowiednio szerokość ściegu zygzak do rozstawu dziurek w guziku!

Ustaw pokrętkę wyboru ściegów na ścieg zygzak [symbol] i przeszyj kilka razy dla zabezpieczenia. Wybierz ścieg zygzak dostosuj jego szerokość do odległości dziurek guzika od siebie.





Obróć koło ręczne w kierunku do siebie aby sprawdzić, czy igła przechodzi dokładnie przez lewą i prawą dziurkę guzika.

Ostrożnie przyszyj guzik około 10 przeszyciami. Ponownie ustaw pokrętkę wyboru ściegu na ścieg prosty [symbol] z odpowiednim ustawieniem pozycji igły i szyj przez moment, tworząc kilka ściegów zabezpieczających (2).

Jeśli chcesz stworzyć guzik na tak zwanej „stójce”, przed przyszyciem guzika umieść na nim igłę do szycia ręcznego lub szpilkę (3) wbijając ją w stopkę pomiędzy dziurkami guzika.

Aby przyszyć guzik z czterema dziurkami najpierw wykonaj szycie na dziurkach od frontu, a potem powtórz to samo na dwóch pozostałych.

Pokrętko długości ściegu



Wszywanie zamków

Stopka do wszywania zamków służy do przyszywania do odzieży widocznych zamków błyskawicznych. Aby wszyć zamek:

1. Zdemontuj stopkę uniwersalną i zastąp ją stopką do wszywania zamków. Stopkę zapnij po lewej lub prawej stronie, w zależności od której strony chcesz zacząć wszywać zamek.

2. Dostosuj ustawienia maszyny tak, jak pokazano na ilustracjach. Wybierz ścieg prosty. Regulator długości ściegu ustaw pomiędzy wartościami 1 a 4, w zależności od grubości sztytej tkaniny.






3. Stopkę do wszywania suwaków ustaw w pozycji prawej lub lewej, w zależności od strony stopki, z której zamek będzie wszywany. (1)

4. Aby przeszyć suwak zamka wbij igłę w materiał, podnieś stopkę dociskową i popchnij suwak za stopkę. Opuść stopkę i kontynuuj szycie.

Za pomocą stopki do wszywania zamków można również wszyć sznurek lub grubą gumę w brzeg, aby utworzyć rodzaj ściągacza. (2)




Pokrętko długości ściegu



INFORMACJE OGÓLNE

Wolne ramię i schowek na akcesoria


Zachowując poziome położenie przedłużki stołu, popchnij lub pociągnij za schowek zgodnie ze strzałkami na rysunku. (1)



1

Wnętrza przedłużki można użyć jako schowka na akcesoria do maszyny.

Aby utworzyć schowek, otwórz pokrywę tak, jak pokazuje rysunek.



2

Wymiana stopki dociskowej

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności wyłącz maszynę (ustawienie "O")

Unieś trzpień stopki (a) za pomocą dźwigni. (1)
Zamontuj uchwyt stopki (b) zgodnie z ilustracją.

Montowanie stopki

Podłóż stopkę pod uchwyt (b) w taki sposób, by wycięcie uchwyty (c) znalazło się idealnie nad punktem mocowania (d) w stopce. (2)

Naciśnij dźwignię uchwyty. (e)

Opuść uchwyt stopki (b) pozwalając, by stopka (f) połączyła się automatycznie z uchwytem.


Demontowanie stopki

Podnieś stopkę. (3)


Naciśnij dźwignię uchwyty stopki (e). Stopka odłączy się automatycznie.

Montaż przewadnika do pikowania


Włóż przewadnik do pikowania (g) w otwór znajdujący się w górnej części uchwyty stopki.
Ustaw przewadnik na żądaną długość (4).




1



2



3



4

Dobór igły i nici do rodzaju materiału

ROZMIAR IGŁY	TKANINY	NİĆ
9-11(65-75)	Lekkie materiały - cienka bawełna, woal, sierża, jedwab, muślin, quiana, łączenia, wiązania, trykoty, dżersej, krepa, tkaniny poliestru, materiały koszul.	Cienka i delikatna nić bawełniana, nylonowa lub z poliestru.
12 (80)	Średniej ciężkości tkaniny bawełniane, satyna, twarda tkanina bawełniana płótno żaglowe, dzianiny podwójnie tkane, lekkie materiały wełniane.	Większość sprzedawanych nici to nici średniej grubości, odpowiednie dla tych grup tkanin i rozmiarów igieł. Najlepsze rezultaty daje używanie poliestrowych nici w przypadku materiałów syntetycznych oraz bawełnianych w przypadku tkanin z naturalnych przędz. Należy zawsze używać tej samej nici jako nici górnej, jak i dolnej.
14 (90)	Średniej ciężkości tkaniny bawełniane - płótno bawełniane, tkaniny wełniane, cięższe materiały tkane, tkaniny frotte, cienki dżins.	
16 (100)	Ciężkie tkaniny typu płótno, tkaniny wełniane, tkaniny namiotowe i pikowane do użytku zewnętrznego, dżins, materiał tapicerski (lekki do średniociężkiego).	

WAŻNE: Dobieraj rozmiar igły do grubości nici oraz rodzaju materiału

Dobór igły do rodzaju materiału

IGŁY	WYJAŚNIENIE	TYP TKANINY
HA 1 15 1	Standardowe, ostre igły, w rozmiarach od cienkiej do dużej: od 9 (65) do 16 (100)	Materiały z naturalnej przędzy - wełna, bawełna, jedwab, itp. quiana. Niezalecane w przypadku materiałów podwójnie tkanych.
15x1/705H(SUK)	Igły półkulowe zaokrąglone: od 9 (65) do 16 (100)	Tkaniny naturalne, syntetyczne, mieszane z poliestrem. Dzianiny - poliestry, łączenia, trykot, podwójnie lub pojedynczo tkane. Można ich używać zamiast igieł 15x 1 do szycia wszystkich tkanin.
15x1/705H(SUK)	Igły pełne kulowe zaokrąglone: od 9 (65) do 16 (100)	Dzianiny swetrowe, lycra, elastyczne materiały na stroje kąpielowe.
130 PCL	Igły do skóry: od 12 (80) do 16 (100)	Skóra, winyl, materiał tapicerski (pozostawiają mniejsze otwory niż standardowe igły).

Uwaga:


1. Rozmiary igieł w Europie są oznaczone numerami 65, 70, 80 itp. Rozmiary w USA oraz Japonii są natomiast oznaczone numerami 9, 11, 12 itp.
2. Należy często wymieniać igłę (w przybliżeniu po każdym uszyciu sztuki odzieży) i/lub po pierwszym zerwaniu nici lub opuszczeniu ścięgu.
3. Używaj podkładki do cienkich lub rozciągliwych materiałów.

Płytką zakrywającą ząbki transportera

Do niektórych prac, na przykład swobodnego cerowania, należy zakryć ząbki transportera materiału specjalną płytką.

Położ płytke instalując jej wypustki w płytce ścięgowej tak, jak pokazano na rysunku.

Aby szyc normalnie, zdejmij płytkę z ząbków transportera materiału.




Wymiana igły

Uwaga: Wyłącz maszynę do pozycji „O” wyłącznika, przed wymianą igły.

Wymieniaj igłę regularnie, zwłaszcza kiedy zauważysz pierwsze oznaki zużycia lub igła zacznie powodować problemy.

Zmień igłę postępując zgodnie z instrukcjami na rysunkach:

- A. Zwolnij zacisk mocowania igły (1)
- B. Włóż igłę płaską stroną od siebie, (w kierunku tyłu maszyny)
- C. Wepchnij igłę do otworu najgłębiej, jak to możliwe
- D. Przykręć zacisk mocowania igły




1

Igła zawsze powinna być w nienagannym stanie.

Najczęściej występujące problemy z igłą:

- A. Igła wykrzywiona
- B. Uszkodzony czubek
- C. Igła stępiona



2

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Konserwacja maszyny

Uwaga:

Odłącz maszynę od źródła prądu poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda elektrycznego przed czyszczeniem maszyny.


Zdejmowanie płytki ściegowe:

Obróć koło ręczne maszyny tak, aby igła znalazła się w swoim najwyższym położeniu. Otwórz przednią pokrywę i odkręć śruby mocujące za pomocą dołączonego do maszyny wkrętaka. (1)





Czyszczenie transportera:

Wyjmij bębenek maszyny i wyczyść cały ten obszar za pomocą dołączonej do wyposażenia szczoteczki. (2)



Czyszczenie i oliwienie chwytacza:

Wyjmij bębenek. Otwórz dociski gniazda chwytacza (a) kierując je na zewnątrz. Wyjmij nakładkę na obręcz chwytacza (b) i chwytacz (c), a następnie wyczyść za pomocą miękkiej ściereczki. Naoliw 2-3 kroplami we wskazanych punktach (d) oliwiarką do maszyny do szycia. Obróć koło zamachowe do momentu ustawienia zębki chwytacza (e) w pozycji po lewej. Włóż ponownie chwytacz (c). Włóż ponownie nakładkę na zębki chwytacza i zatrzaśnij z powrotem łapki dociskowe. Włóż bębenek, szpulkę, a następnie nałóż z powrotem płytkę ściegową.



Ważne:

Kłaczki i kawałki nitki mogą gromadzić się we wnętrzu chwytacza, dlatego należy regularnie go czyścić. Maszyna powinna być serwisowana w regularnych odstępach czasu w jednym z naszych punktów serwisowych.

Poradnik rozwiązywania problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zrywa się górna nić	- Niść nie jest prawidłowo nawleczona. - Zbyt duże napięcie nici. - Niść jest zbyt gruba dla wybranej igły. - Igła jest nieprawidłowo włożona. - Niść zaplątała się wokół trzpienia szpulki nici. - Igła jest uszkodzona.	- Ponownie nawlec nić w maszynie. - Zmniejszyć napięcie nici (ustawić mniejszą wartość). - Zamontuj grubszą igłę. - Wyjąć i ponownie włożyć igłę (płaska strona ma być skierowana na tył maszyny). - Wyjąć zwijak i nawinąć na niego nić. - Wymienić igłę.
Zrywa się dolna nić	- Bębenek maszyny jest nieprawidłowo włożony. - Szpulka jest nieprawidłowo zamontowana w bębnie. - Zbyt duże napięcie dolnej nici	- Wyjąć i ponownie włożyć bębenek i pociągnąć nić. Powinna rozwijać się z łatwością. - Sprawdzić szpulkę i bębenek - Zmniejsz napięcie dolnej nici zgodnie z opisem w instrukcji.
Maszyna opuszcza ściegi	- Igła jest nieprawidłowo włożona. - Igła jest uszkodzona. - Użyto igły w niewłaściwym rozmiarze. - Stopka jest nieprawidłowo włożona.	- Wyjąć i ponownie włożyć igłę (płaska strona skierowana na tył maszyny) - Włożyć nową igłę. - Wybrać igłę, która pasuje do nici. - Sprawdzić i prawidłowo przymocować stopkę.
Igła się łamie	- Igła jest uszkodzona. - Igła jest nieprawidłowo włożona. - Dobrano nieprawidłowy rozmiar igły do tkaniny. - Przymocowana jest nieprawidłowa stopka.	- Założyć nową igłę. - Prawidłowo włożyć igłę (płaska strona na tył maszyny). - Wybrać igłę, która pasuje do nici i tkaniny. - Wybrać odpowiednią stopkę.
Pojawiają się luźne ściegi	- Niść nie jest prawidłowo nawleczona. - Dolna nić jest nieprawidłowo zamontowana w bębnie. - Nieprawidłowo dobrana nić lub igła do tkaniny. - Napięcie nici jest nieprawidłowe.	- Sprawdzić nawleczenie nici. - Nawlec szpulkę bębna zgodnie z instrukcjami na rysunku. - Rozmiar igły musi być odpowiedni dla tkaniny i nici. - Poprawić napięcie nici.
Szwy powodują zbieranie lub marszczenie materiału	- Igła jest za gruba do wybranej tkaniny. - Ustawiono nieprawidłową długość ściegu. - Napięcie nici jest zbyt duże.	- Wybrać cieńszą igłę. - Ponownie ustawić długość ściegu. - Zmniejszyć napięcie nici.
Ściegi są nierówne, podawanie jest nierówne	- Użyto nici niskiej jakości. - Niść nieprawidłowo nawleczona w bębnie - Pociągnięto sztyt tkaninę.	- Wybrać nić lepszej jakości. - Wyjąć szpulkę bębna i prawidłowo nawlec nić. - Podczas szycia nie wolno ciągnąć tkaniny. Pozwolić, aby maszyna sama ją przesuwała.
Maszyna głośno pracuje	- Maszynę należy naoliwić. - Na chwytaku lub przęcie igły zebrały się ścinki lub olej. - Użyto oleju niskiej jakości. - Igła jest uszkodzona.	- Naoliwić zgodnie z opisem. - Wyczyścić chwytak i transporter zgodnie z opisem. - Stosować tylko dobrej jakości olej do maszyn. - Wymienić igłę.
Maszyna się zacina	Niść zablokowała się w chwytaku.	Zdjąć górną nić i szpulkę bębna. Przekręcić ręcznie koło zamachowe do tyłu i do przodu oraz usunąć pozostałości po niciach. Naoliwić zgodnie z opisem.

DANE TECHNICZNE MASTERCRAFT 100.40

MODEL: MasterCraft 100.40	WYMIARY: szerokość: 31,4 cm głębokość: 14,4 cm wysokość: 24,9 cm
LICZBA WZORÓW ŚCIEGOWYCH: 22	WAGA: waga netto: 5,4 kg waga brutto: 6,7 kg
REGULACJA DŁUGOŚCI ŚCIEGU: od 0 do 4 mm	POBÓR MOCY: 45 W
REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI GÓRNEJ: od 0 do 9	ZASILANIE: 220-240V ~50Hz



INFORMACJA o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Pamiętaj, że twoje gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer:
Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Macieja Miechowity 1

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU oraz Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS2 2011/65/EU.

GWARANCJA

KARTA GWARANCYJNA

MASZYNY DO SZYCIA MasterCraft 100.40

Szanowny Kliencie jako Importer towaru zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 36-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1. Gwarancja na Sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza środków ochrony prawnej, które przysługują Kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt Sprzedawcy.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
3. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji usuwane będą w rozsądnym czasie, nie później niż do 21 dni roboczych od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Kupującego o usterce.
4. Usunięcie usterki urządzenia następuje poprzez jego naprawę lub wymianę, przy czym Gwarant może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, Gwarant może też dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli usunięcie usterki w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Gwaranta. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
5. W przypadku wymiany urządzenia na nowe Kupujący może zostać zobowiązany do zapłaty za obniżenie wartości urządzenia, które nie wynika ze zwykłego korzystania z niego.
6. Usługa gwarancyjna jest świadczona po udostępnieniu przez Kupującego kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz Kartą Gwarancyjną. Urządzenie należy udostępnić – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniem lub zdekompletowaniem.
7. Odbiór urządzenia przez lub w imieniu Gwaranta możliwy jest:
 - w Punkcie Serwisowym,
 - w Punkcie Sprzedaży - zgłoszenia do Serwisu Gwaranta dokonuje Sprzedawca Detaliczny w imieniu Kupującego (uprawnionego),
 - bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta - następuje to po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia pod numerem telefonu /+48/ 48 384 00 13 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis-lucznik@aspa.pl i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego.Kupujący zobowiązany jest udostępnić urządzenie do odbioru przez Serwis Gwaranta za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszt dostarczenia urządzenia oraz ryzyko powstania uszkodzeń w transporcie ponosi Kupujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości Kupującego lub wykorzystywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy niedające się usunąć zabrudzenia lub plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż Serwis Gwaranta (w tym również Kupującego).
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży oraz pieczętki Punktu Sprzedaży.
12. Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę ASPA Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.
13. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych powyżej, do postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

IMPORTER/GWARANT:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław

SERWIS GWARANTA:
ul. Lubelska 89/95
26-603 Radom
tel. /+48/ 48 384 00 13
e-mail: serwis-lucznik@aspa.pl

MASZYNY DO SZYCIA



IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław
SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-603 Radom
tel. 048 384 00 13

KARTA GWARANCYJNA

DOMOWE MASZYNY DO SZYCIA

Model:

Nr fabryczny:

Data produkcji:

Data sprzedaży:

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy

*Zapoznałem się i akceptuję warunki
niniejszej gwarancji*

.....
Podpis klienta

UWAGA! Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia
lub zamazania unieważniają gwarancję.

E KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

D KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

C KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

B KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

A KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczęć serwisu Data naprawy
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczęć serwisu Data naprawy
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczęć serwisu Data naprawy
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczęć serwisu Data naprawy
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczęć serwisu Data naprawy

Opis zgłoszenia						
Opis naprawy						
Data naprawy						
Podpis i pieczęć serwisu						